

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



AUF UNTERKONSTRUKTION SCHRAUBEN

**Vor der Montage:** Sollen die Paneele laut Hersteller hinterlüftet werden, ist die Montage einer Konterlattung erforderlich. Generell gilt aber: Die Latten sollten für genügend Stabilität einen Abstand von 30 cm zueinander aufweisen. Damit sich das Material auch bei Temperaturschwankungen entfalten kann, müssen außerdem jeweils 10 bis 12 mm Spiel zur Wand einkalkuliert werden.



A

Beginnen Sie am unteren Ende der Wand die Latten mit der Wand zu ...



B

... verschrauben. Die Konterlattung wird senkrecht angeschraubt.



RIEMCHEN/DEKORPLATTEN KLEBEN UND VERSCHRAUBEN

**Vor der Montage:** Sowohl bei der Klebevariante als auch bei zu verschraubenden Paneelen ist die betreffende Wand gründlich vorzubereiten. Löcher werden mit der Spachtelmasse verschlossen. Bei der Montage von Klebpaneelen sollten Sie bei der Wahl des Klebstoffs am besten Polymerkleber bevorzugen, bei saugenden Untergründen geht auch Dispersionskleber.



A

Der Kleber wird punktuell aufgetragen. Nach dem Ankleben kann die ...



B

... Position des Paneels nur noch wenige Minuten korrigiert werden.

SCHON GEWUSST?

Wandgestaltung mit 3D-Tapete

Die Wandtapete in 3D-Optik ist eine gute Alternative für die Mietwohnung oder ein schmales Budget. Verschiedene und täu-

schend echt aussehende Dekore finden Sie bei Herstellern wie Komar oder Erismann. Die Rolle ist schon ab ca. 25 Euro erhältlich.

Die Vliestapete aus der Brix unlimited Kollektion ist schon ab ca. 30 Euro erhältlich. [www.erismann.de](http://www.erismann.de)



Urbaner Lebensstil: Der komplette Wagon an der Wand kostet insgesamt ca. 120 Euro. [www.komar.de](http://www.komar.de)



zeitintensiv angebracht werden müssten. Aber auch die Beschaffenheit der Wand spielt bei der Wahl der Verkleidungsart eine Rolle. Klebpaneele, die Sie direkt mit der Wand verkleben, sollten Sie nur auf glatter Oberfläche anbringen. Raufaser oder Struk-

Bei der Montage einer Wandverkleidung sollte der Vermieter informiert sein

turtapete eignen sich für die Klebpaneele nicht. Dennoch sollten Sie alle Verkleidungsarten vorzugsweise im Eigenheim verwenden oder möglichst in Absprache mit dem Vermieter montieren. Aber auch für Mietwohnungen, in denen eine Wandverkleidung nicht möglich ist, gibt es praktische Alternativen: Die 3D-Tapete (s. Kasten) gibt es in den verschiedensten Dekoren und sie kann wie jede herkömmliche Tapete einfach an die Wand gebracht werden. Noch dazu ist die Tapete in der Regel günstiger als Paneele und Co.

Weitere [selbst.de](http://selbst.de) Anleitungen, Tipps & Ideen auf [www.selbst.de/Wandverkleidung](http://www.selbst.de/Wandverkleidung)